



Aby zamontować osłonę przeciwpylową na zamek z klamką T należy zdemontować pokrętło z korpusu zamka odkręcając śrubę (A), następnie przełożyć osłonę przez trzpień pokrętła i zamontować zamek w kolejności odwrotnej do demontażu.

NR KATALOGOWY	KOMPATYBILNE ZAMKI	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE [C]
			RAL 9005
2.904.010	2.T	Elastyczne tworzywo sztuczne	07
	1B.RW510		