

1. Замок Rs100*, RS200*, RS130*, RS140*,	1B-3, 8
Замок RS110*, RS210*	1B-4
2. Вставка	1C-1-3
3. Внутренний замок:	
ZWM8 или ZWM10	1B-1
Zw8 или Zw10	1B-1
4. Внутренний замок „panik”:	
ZWPM8 или ZWPM10	1B-1-2
ZWP8 или ZWP10	1B-1-2
5. Тяга ø8	1C-4-5
6A.Направляющая ø8 | 6B. Направляющая RW	1C-6
7. Гайка M22 x 1,5	-
8. Монтажная жесть*	-
9. Дверь шкафа	-
10. Рант шкафа	-

*(*) **При заказе замков** RS100, RS110, RS200, RS210, RS130, RS140 к внутреннему замку, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW). **При заказе замков** RS100, RS110, RS200 RS210 к **внутреннему замку „panik”**, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP). **Монтажная жесть** только под заказ..*