Замок внутренний PANIK - ZW, ZWP

RST Roztocze
LOCKING SOLUTIONS

ZWM8 (вер. с резьбой **M8**) **ZWM10** (вер. с резьбой **M10**)



ZW8 (вер. с отверстием **ø8**)



ZW10 (вер. с отверстием **ø10**)



монтажная жесть

ЗАМЕЧАНИЯ:

1.При заказе замков RS100, RS130, RS140, RS110, RS901, RS210, RS200 к **замку внутреннему** следует добавить окончание ZW.

2.При заказе замков RS100, RS200, RS130, RS140, RS901, RS110, RS210 к **замку внутреннему „panik"**, следует добавить окончание ZWP.

3.Монтажная жесть только под заказ.

4.Версия левая или правая касается только замка внутреннего „panik".

ZWPM8 (вер. с резьбой **M8**) **ZWPM10** (вер. с резьбой **M10**)



ZWP8 (вер. с отверстием **ø8**)



ZWP10 (вер. с отверстием **ø10**)



ЗАМЕЧАНИЯ:

1.При заказе замка ZWP кроме высоты **H следует** указать также версию замка „Panik", т.е. левую или правую.



Вид внутри двери



Вид внутри двери

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
Замок внутренний ZWM8	Стал оцинк	Замок внутренний panik ZWPM8	Стал оцинк
Замок внутренний ZWM10		Замок внутренний ZWPM10	
Замок внутренний ZW8		Замок внутренний ZWP8	
Замок внутренний ZW10		Замок внутренний ZWP10	
• при заказе следует абсолютно указать размер H			